



## Ableseanleitung für Heizkostenverteiler QUNDIS Q caloric 5.5

### Displayanzeigen

Geräte-Zustände, Verbrauchswerte und Messsystem-Informationen werden über das LC-Display in einer Anzeigeschleife angezeigt.

Display-Anzeigeschleifen im Normalbetrieb:

